

英国 (Cello) Finlux 19C185FLX 快速使用指南

Front

Back

HURTIGSTART GUIDE
Model: FINLUX 19C185FLX

Viktig info:
For å laste ned bruksanvisningen fra internett gå til www.target.no og velg nedlastning. Dersom du ikke har en internett tilknytning, ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 6,-/min)

Førstegangs installasjon

- Plugg til adapteren, strømkabelen og antenneledningen
- Slik på apparatet ved trykke på bryteren på undersiden av TV'n**, deretter trykker du på knappen på fjernkontrollen merket
- En 5-stegs hurtigmeny vises på skjermen (se bilder under). Om skjerm bildet ikke ser slik ut, trykk på Quickstart-knappen på fjernkontrollen.
- Velg språk, land og automatisk avstengning (Auto Standby). Trykk OK mellom valgene.
- Velg TV tilkobling, DTV (RiksTV), Kabel eller Satellitt (Parabol) pil høyre/venstre og velg signaltipe - analogt eller digitalt signal (DTV) med pil høyre/venstre.
- Trykk for å starte søket, og deretter for å bekrefte at antennekabel er tilkoplest. Har du valgt RiksTV-søk starter dette automatisk. Ved bruk av parabol (Canal Digital) må riktig satellitt velges først - velg Thor 5,6,7 og gå til Søk. Trykk OK og pil venstre for å starte søket. **Oppgradering av kanaliste se www.target.no**
- Etter søk med DTV (RiksTV) kan du få et valg om hvilket TV-sender område du ønsker. Velg da ditt lokale geografiske område med pilast høyre/venstre og trykk OK.
- Velg Bruksområde (Energispar, Normal, Maks lys) og trykk OK.**
NBI Standard oppsett er Normal. For minimalt strømforbruk, velg "Energispar"

HJELP
Dersom du har problemer med å installere eller bruke dette produktet, ring vår supporttelefon, 820 500 50 (kr. 6,-/min)

Kontakt	Beskrivelse
1 Strømforsyning	For tilkobling av strøm
2 Ulgang for hodetelefoner	For å koble til hodetelefoner.
3 Digital lyd utgang (looskald)	For tilkobling til lyd utgang på et digitalt standard 5.1 lyd system
4 HDMI inn	For å koble til en datamaskin eller en annen enhet til via VGA grensesnitt.
5 PC lyd inn	For å koble til en datamaskin eller en annen enhet til via VGA grensesnitt.
6 Scart	For å koble til en VCR/DVD spiller eller annen AV enhet via en scart kontakt.
7 DVB-S2	LNB
8 TV Antenne	For å koble til antenne kontakt på vegg via en RF koaksial kabel.
9 C(Common Interface)grensesnitt	For å koble til en kortleser modul
10 Mini YPbPr/Audio (LR)	For å koble til en DVD spiller digital enhet eller en annen type AV enhet med komponent (YPbPr) tilkobling for bilde eller lyd.
11 Mini AV	For å koble til komponent bilde eller lyd (hvis ikke eksterne bilde enheter.
12 USB	For tilkobling av USB eksterne lagringsenheter for avspilling av lyd, bilde, foto eller tekst (media modul) å gjøre opptak av DTV programmer til USB enheten.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	19C185FLX
Skjerm type	19" LED skjerm
Oppløsning på skjerm	1366 piksler (h) x 768 piksler (v)
TV system	DALY, ISDB-T, SECAM, BG/DK
Lyststyrke	200 cd/m²
Kontrastområde	1000:1
Strømforsyning	12-24V DC, 100-240V-50/60Hz
Energi klasse	A+
Skjerm størrelse (Målt diagonalt)	Ca 47 cm (19")
Strømforbruk - sparemodus	10W
Strømforbruk - modus for dvale	0,5W
Temperatur ved bruk	0°C - 50°C
VESA veggfestskruestørrelse	100 x 100mm
Størrelse (b x d x h) uten stativ	448,1 x 96,3 x 284,7 mm
Størrelse (b x d x h) med stativ	446,1 x 199 x 322,7 mm
Vekt	2,6 Kg

Inngang/utgang

SCART	1
HDMI	2
PC	1
PC Audio	1
YPbPr	1
Kortleser (Common Interface)	1
AV	1
USB	1
Digital (koaksial)	1
RF (75Ω)	1
Hodetelefon (3,5mm)	1

Montere stativet

Skru inn medfølger 2 x ST4 x 10

Dette TV apparatet er VESA kompatibel og laget for veggmontering med et VESA kompatible 100 x 100 mm sveigefestebrett. TV apparatet er ikke kompatibel med sveigefestebrett som ikke er VESA kompatible.

420MM

folder

folder

Nyttig informasjon

Viktig info:
For å laste ned bruksanvisningen fra internett gå til www.target.no og velg nedlastning. Dersom du ikke har en internett tilknytning, ring vår supporttelefon 820 500 50 (kr. 6,-/min)

Fjernkontroll

Avhengig av modell på TV apparatet, vil noen knapper kunne være uten funksjon.

Funksjoner på fjernkontrollen.
Avhengig av modell på TV apparatet, vil noen knapper kunne være uten funksjon.

Front / Visning høyre side samt betjening

Kode fjernkontroll: 0156
For å kunne bruke en annen fjernkontroll med dette TV apparat, følg instruksjonene som medfølger denne for å legge inn kode.

Opptak av et DTV program til en USB lagringsenhet
Bruk denne funksjonen til å gjøre opptak av det du ser på til hovedskjermen og lagre dem for senere bruk. Pass på at enheten du har pluggt til har tilstrekkelig nok plass til lagring.

Låse system
Låse systemet er laget for å forhindre utilsikket søk av kanaler / miste kanaler og for at barn skal se upassende programmer. Låse systemet må slås på for at funksjonen skal fungere. Dersom låse funksjonen står på må et passord settes når du er i meny for automatisk søk / Manuell søk eller fabrikkoppsett. Standard passordet er "1234"
Dersom du endrer passordet er det viktig at du husker dette! Dersom du glemmer passordet kan du bruke hoved passordet som er "8899"

297mm

Instruksjoner angående sikkerhet

Les alle instruksjoner nøye før du tar i bruk enheten og la godt vare på den til senere.

Sikkerhet
Koble alltid fra stikkplass fra veggten før du kobler til / koble fra andre enheter eller bytter på TV apparatet. Plugg aldri ut stikkplassen under bruk.

Strømforsyning
Plugg på TV apparatet ikke hviler eller er plassert på isolering, da isolering på enheten kan skade ledningene og skape en sikkerhetsrisiko. Dersom strømforsyningen blir skadet må denne skiftes ut av produsenten, forhandler eller annet kvalifisert servicepersonell før å unngå fare.

Forstyrrelser
Plugg på å ikke skade TV apparatet i nærheten av enheter som kan lage elektromagnetisk støy. Dersom du gjør dette vil lyden på apparatet påvirkes på en negativ måte, og lage forvrengt bilde og lyd.

Optimal bildeoppløsning
Se på TV med moderat lys for å unngå overeksponering av øynene. Avbøyd avstand fra TV apparatet er et 3-7 ganger i forhold til høyden på TV apparatet.

LED skjermen
LED skjermen er produsert med teknologi med høy presisjon, men det kan være spesielle situasjoner eller hvite partikler (red, blå eller grønne i farger) i skærmen. Dette er ikke et problem med produksjonen og er helt normalt.

Faustregelning på skjerm
På skjermen av type plasma eller LED kan et kontakt bilde på skjermen lagre et permanent avtrykk på skjermen. Dette kalles fastbrenning på skjerm (burn-in). De fleste bilde som vises på skjermen er bevegelige og forsvinner. Her er noen eksempler på hvilke bilder hvor du bør være ekstra på plass (ikke stille lenge i samme posisjon):

1. **Stille bilder:** Dersom en svart stabe vises på høyre eller venstre side på skjermen, er det anbefalt å snu på bilde formatet slik at bilde blir helt skjult.
2. **TV kanal logo:** For eksempel TV logo logo eller visning av pris - og da spesielt hvis denne er lys og permanent. Bevegelig eller bevegelige bilder som forsvinner raskt.
3. **Vinduyt av bilde**
4. **Teletext TV:** La ikke visning av samme side vises lenge.
5. **TV menyer**
6. **Modus for pause:** La ikke skjermen stå i modus for pause over lengre periode, for eksempel ved stansing av DVD.

For å forhindre fastbrenning på skjerm ved visning av noen av elementene over, modus kontrast og lysstyrke må du bruke TV apparatet. Dersom noe brenner seg fast på skjermen vil dette aldri forsvinne helt.

Manglende kanaler eller andre problemer

For å motta digital TV anbefaler vi bruk av egnet utendørs antenne slik at du mottar digitale sendinger. Bruk av innendørs eller bortenfor kan gjøre at du ikke mottar alle tjenestene. MERK: Du må kanskje oppdatere din utendørs antenne for å motta digital TV.

Hodetelefoner
Å lytte til høy lyd over en lengre periode kan skade hørsel. Bruk hodetelefoner med god lyd og trykkløst. For å unngå hørselsskade, bruk hodetelefoner med god lyd og trykkløst. For å unngå hørselsskade, bruk hodetelefoner med god lyd og trykkløst.

Modus for dvale ("STANDBY")
Når du trykker på innspart merket med eller du ikke av TV apparatet helt. Apparatet vil fortsatt bruke strøm gjennom strømforsyningen når det står i modus for dvale. Av hensyn til sikkerhet og for å unngå uønsket bruk av energi, la aldri TV apparatet stå i dvale over en lengre periode som for eksempel over natten, når du er på ferie eller ute av huset. Slå av og plugg ut strømforsyningen.

Batterier
Batteriene som brukes i fjernkontrollen kan lett svelges av små barn, og dette er meget farlig. Hold barn borte fra batteriene og sørg for at barn ikke får tilgang til fjernkontrollen eller batterier. Ta kontakt med medisinsk hjelp dersom du mistenker at noen har svelget et batteri. Batterier skal kastes eller vedlikeholdt i denne bruksanvisningen.

Under oppsett
Følg med på små barn slik at de ikke leker med TV apparatet eller fjernkontrollen. La aldri noe og spesielt små barn putte noe i hull eller åpninger eller andre steder i kabinetet da dette kan føre til elektrisk støt.

Viktig info
Dette TV apparatet er utstyrt med det siste innen OKO verdig strømpåvirkende teknologi. Dersom fjernkontrollen ikke brukes i en periode på 4 timer, vil den automatisk deaktivere søk inn og TV apparatet blir slått av. En advarsel vil vises om at TV apparatet er i ferd med å bli slått av.

Service
For å redusere faren for elektrisk støt ikke løse noen av skruene. TV apparatet inneholder ingen deler som kan utføres service på. Vennligst la kvalifisert personell utføre alle vedlikehold. Apne ingen deler da dette kan medføre at du blir utsatt for høye spenninger.

Vedlikehold
Sørg for å plugg ut TV apparatets strømforsyning før rengjøring. Ikke bruk noen form for skurevare eller slipemiddel da dette kan skade TV apparatets overflate. Bruk ikke væsker for å rengjøre TV apparatet.

Ansvar
Dette apparatet må ikke utsettes for trykk eller sprut og ingen væskefylte objekter som for eksempel vinner må settes på apparatet. Dette apparatet er av klasse II konstruksjon og skal være tilkoblet strømforsyning med en beskyttende jord tilkobling. Sørg for at det er en sikker og trygg ledning i mellom TV apparatet og andre multimedia systemer. For å unngå skader på helsen, har ikke på lyd med høy volum over en lengre periode.

WEEE-merket
Dette TV apparatet er utstyrt med det siste innen OKO verdig strømpåvirkende teknologi. Dersom fjernkontrollen ikke brukes i en periode på 4 timer, vil den automatisk deaktivere søk inn og TV apparatet blir slått av. En advarsel vil vises om at TV apparatet er i ferd med å bli slått av.

印刷要求:

1. 排版及比例见版面图.
2. 印刷内容应均匀清晰.
3. 200G双铜纸双面黑白印刷A3大小.
4. 红色虚线为折痕线, 成品中不应出现.

设计

审核

出口部

批准