

# Servicepakker Yanmar Marine

www.eurofritid.no

Klikk direkte på delenummeret for å bestille: |

Modell	Servicepakke
1GM (1980-84)	<a href="#">YAN1GM</a>
1GM10 (1985-OPP)	<a href="#">YAN1GM10</a>
1GM10-B	<a href="#">YAN1GM10</a>
1GM10C	<a href="#">YAN1GM10</a>
1GM10L	<a href="#">YAN1GM10</a>
2GM (1980-84)	<a href="#">YAN2GM</a>
2GM20 (1984-99)	<a href="#">YAN2GM20</a>
2GM20F (1984-99)	<a href="#">YAN2GM20F</a>
2GM20F-YEU	<a href="#">YAN2YM15</a>
2QM15 (1976-81)	<a href="#">YAN2GM20</a>
2QM20 (1974-86)	<a href="#">YAN2QM20</a>
2YM15 (2004-OPP)	<a href="#">YAN2YM15</a>
3GM (1981-84)	<a href="#">YAN2GM</a>
3GM30 (1984-98)	<a href="#">YAN2GM</a>
3GM30F (1984-98)	<a href="#">YAN2GM20F</a>
3JH2	<a href="#">YAN3JH2</a>
3JH2BE	<a href="#">YAN3JH2</a>
3JH2E (1991-98)	<a href="#">YAN3JH2</a>
3JH2Z	<a href="#">YAN3JH2</a>
3JH3	<a href="#">YAN3JH2</a>
3JH3BE	<a href="#">YAN3JH3BE</a>
3JH3CE	<a href="#">YAN3JH3BE</a>
3JH3E	<a href="#">YAN3JH3BE</a>
3JH3E-YEU-E	<a href="#">YAN3JH3BE</a>
3JH3Z	<a href="#">YAN3JH2</a>
3JH3Z1	<a href="#">YAN3JH2</a>
3JH3Z2	<a href="#">YAN3JH2</a>
3JH4E	<a href="#">YAN3JH3BE</a>
3QM30	<a href="#">YAN3QM30</a>
3YM20	<a href="#">YAN3YM</a>
3YM20C	<a href="#">YAN3YM20C</a>
3YM30	<a href="#">YAN3YM</a>
4JH	<a href="#">YAN4JH</a>
4JH2-DTE	<a href="#">YAN4JH-HTE</a>
4JH2E	<a href="#">YAN4JH2E</a>
4JH2-HTE	<a href="#">YAN4JH-HTE</a>
4JH2-TE	<a href="#">YAN4JH-HTE</a>
4JH2-UTE	<a href="#">YAN4JH-HTE</a>
4JH3	<a href="#">YAN4JH3</a>
4JH3CE	<a href="#">YAN4JH3CE</a>
4JH3-DTE	<a href="#">YAN4JH3-TCE</a>
4JH3E	<a href="#">YAN4JH3CE</a>



# Servicepakker Yanmar Marine

www.eurofritid.no

Modell	Servicepakke
4JH3-HTE	<a href="#">YAN4JH3-TCE</a>
4JH3-TCE	<a href="#">YAN4JH3-TCE</a>
4JH3-TE	<a href="#">YAN4JH3-TCE</a>
4JH3ZA	<a href="#">YAN4JH</a>
4JH4E	<a href="#">YAN4JH3CE</a>
4JH4-HTE	<a href="#">YAN4JH3-TCE</a>
4JH4-TE	<a href="#">YAN4JH3-TCE</a>
4JH-HT	<a href="#">YAN4JH</a>
4JH-HTE	<a href="#">YAN4JH-HTE</a>
4LHA-DTE	<a href="#">YAN4LHA</a>
4LHA-DTP	<a href="#">YAN4LHA</a>
4LHA-DTZE	<a href="#">YAN4LHA</a>
4LHA-DTZP	<a href="#">YAN4LHA</a>
4LHA-HTE	<a href="#">YAN4LHA-HTE</a>
4LHA-HTTP	<a href="#">YAN4LHA-HTE</a>
4LHA-STE	<a href="#">YAN4LHA</a>
4LHA-STP	<a href="#">YAN4LHA</a>
4LHA-STZE	<a href="#">YAN4LHA</a>
4LHA-STZP	<a href="#">YAN4LHA</a>
4LH-DTE	<a href="#">YAN4LH-DTE</a>
4LH-HTE (1987-02)	<a href="#">YAN4LH-HTE</a>
4LH-STE	<a href="#">YAN4LH-STE</a>
4LH-TE	<a href="#">YAN4LH-HTE</a>
6LPA-DTE	<a href="#">YAN6LPA</a>
6LPA-DTP	<a href="#">YAN6LPA</a>
6LPA-DTZE	<a href="#">YAN6LPA</a>
6LPA-DTZP	<a href="#">YAN6LPA</a>
6LPA-STE	<a href="#">YAN6LPA</a>
6LPA-STP	<a href="#">YAN6LPA</a>
6LPA-STZP	<a href="#">YAN6LPA</a>
6LP-DTE	<a href="#">YAN6LP</a>
6LP-DTP	<a href="#">YAN6LP</a>
6LP-DTZE	<a href="#">YAN6LP</a>
6LP-DTZE1	<a href="#">YAN6LP</a>
6LP-DTZP	<a href="#">YAN6LP</a>
6LP-STE	<a href="#">YAN6LP</a>
6LP-STP	<a href="#">YAN6LP</a>
6LP-STZE	<a href="#">YAN6LP</a>
6LP-STZP	<a href="#">YAN6LP</a>
6LY2A-STE	<a href="#">YAN6LY2</a>
6LY2A-STP	<a href="#">YAN6LY2</a>
6LY2-STE	<a href="#">YAN6LY2</a>
6LY2-STP	<a href="#">YAN6LY2</a>
6LY3-ETP	<a href="#">YAN6LY3</a>
6LY3-STP	<a href="#">YAN6LY3</a>



# Servicepakker Yanmar Marine

[www.eurofritid.no](http://www.eurofritid.no)

## Modell

6LY3-UTP  
6LYA-STE  
6LYA-STP  
6LYA-UTE  
6LY-STE  
6LY-UTE

## Servicepakke

[YAN6LY3](#)  
[YAN6LY2](#)  
[YAN6LY2](#)  
[YAN6LY2](#)  
[YAN6LY-STE](#)  
[YAN6LY-STE](#)



Alt du trenger til servicen

....i en eske.

