

Kobling av Superswitch

Brytere med funksjon AV-PÅ

Stikk	Kobling
1	+ ut til forbruker
2	+ inn fra batteri
3	Ikke i bruk
4	÷ inn (diodelys)
5	Ikke i bruk
6	Ikke i bruk

Dette gir lys i bryteren når den er på.
Ønskes konstant lys byttes 1 og 2

Brytere med funksjon PÅ-AV-PÅ

Stikk	Kobling
1	+ ut til forbruker A (f.eks: vinsj ut, auto lensing)
2	+ inn fra batteri
3	+ ut til forbruker B (f.eks: vinsj inn, manuell lensing)
4	Ikke i bruk
5	÷ inn (diodelys)
6	Ikke i bruk

Dette gir lys i bryteren når den er på.